

## K20 Meccanismo per montante laterale e posteriore

### Meccanismo sinistra

Puntale Meccanismo  
042109V-01

Parte congiunzione  
042117

Perno di connessione  
042139-07

Collegamento centrale  
042101-07  
042102-07

Congiunzione piccola  
042114

Connessione centrale  
042108V-01

Parte congiunzione  
042117

Leva completa meccanismo cent/post/top  
012250

### Meccanismo destra

Puntale Meccanismo  
042109H-01

Parte congiunzione  
042117

Perno di connessione  
042139-07

Collegamento centrale  
042101-07  
042102-07

Congiunzione piccola  
042114

Connessione centrale  
042108H-01

Parte congiunzione  
042117

Leva completa meccanismo cent/post/top  
012250

Collegamento centrale  
042100-07

Connessione base al supporto  
082152-07

Collegamento centrale  
042100-07

Connessione base al supporto  
082152-07

